

Pflegeanleitung für TerraWay®

- Reinigung:** Terraway Oberflächen sind je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig mittels Besen abzukehren. Hartnäckige oder starke Verschmutzungen können mittels Wasserstrahl oder im Extremfall mit einem Hochdruckreiniger (max. 80 bar-Kaltwasser) beseitigt werden.
- Winterdienst:** Die Schneeräumung kann mittels Schieber bzw. Schneeschild erfolgen, allerdings müssen diese mit Gummi- oder Kunststoffkanten versehen sein. Bei Vereisung kann Streusalz eingesetzt werden. Der kurzfristige Einsatz von Splitt ist möglich, jedoch sollte das Streugut nach dem Ende der Glätte wieder beseitigt werden, damit die Oberfläche nicht unnötig aufgeraut wird.
- Verwitterung:** Das Produkt TerraWay® basiert auf zweikomponentigem Epoxidharz und unterliegt einem zeitabhängigem Vergilbungsprozess. Epoxidharz ist eingeschränkt UV-stabil und wird an der Oberfläche abgenutzt. Dadurch kommt nach 3 – 6 Monaten die natürliche Farbe des verwendeten Splittes zur Geltung.
Um ein Abmehlen zu vermeiden, empfehlen wir nach ca. 5 Jahren eine Stabilisierung der Belagsoberfläche.
- Befahrung:** Der TerraWay Belag ist bei einer Einbaudicke von 4 cm für die gelegentliche Befahrung mit Fahrzeugen, die eine Luftbereifung haben, geeignet.
Der Belag ist nicht für Abstütungen bei Kranarbeiten geeignet. Die Befahrung mit Metallrädern (zB. Palettenwagen) oder Fahrzeuge mit Hartgummirädern, die am Stand drehen (zB. Stapler), bedürfen eine Abdeckung zB. mit Schaltafeln, um das Ausbrechen einzelner Steine zu verhindern